

KIKAPCSOLVA, VAGY AZ USB ESZKÖZ NEM TÁMOGATOTT

Kapcsolja be a csatlakoztatott USB eszközt.

Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.