
HIBA A BEÉPÍTETT MEMÓRIÁBAN!

Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, akkor készítsen biztonsági mentést a fájlokról és hajtsa végre a média-beállítás menü „BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA” elemét. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)