
A mozgás szaggatott.

Cserélje le az SD kártyát. (Ha az SD kártya megsérült, akkor arról nehéz az adatokat olvasni. A készülék megpróbál mindent lejátszani, amit csak lehet, de megáll, ha a hiba nem szűnik meg.)

Formatálja a merevlemez, ehhez futassa a média-beállítások menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” parancsát. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)

Ellenőrizze a számítógép rendszerkövetelményeit, ha a(z) Everio Media-Browser alkalmazást szeretné a visszajátszáshoz használni.