

录制菜单（视频）

您可以根据被摄体或用途调整各种设置，如亮度和白平衡。您也可以更改画质和增益等设置。

设置	详细说明
手动设置	可以手动调整录制设置。 ● 这些设置只有在手动模式下才显示。
脸部优先 AE/AF	自动识别脸部并调整亮度和焦点。
光源	打开/关闭灯。
登记事件	录制前登录文件，按事件（比如"旅行"、"运动会"）给视频分类。
视频质量	设置视频质量。
变焦	设置最高变焦倍率。
增亮	在暗处录制时，自动使被摄体显得明亮。
高速录制	在增加速度，或在慢动作进行录制强调动作。
慢速录制	通过按一定的间隔拍摄若干帧画面，在短时间内显示长时间内缓慢发生的场景的变化。
自动录制	通过感知液晶监视器所示红框内的亮度变化，使本机自动开始或停止录制。
无缝录制	当当前录制媒体上的剩余空间所剩无几时，录制会自动切换到不同的媒体继续进行。 比如，录制过程中，SD 卡上的剩余空间所剩无几时，仍能不间断地录制到内置内存上。
快门模式	可以调整连拍设置。
x.v.Color	用"x.v.Color"录制。
风声消除	减低由风造成的噪音。