
空间不足

删除文件或把文件移动到电脑或其他设备上。

换上新的 SD 卡。

如果内存或 SD 卡内没有足够的剩余空间，无缝视频便不能结合。结合前，查看剩余可用空间量。