
不能进行录制。

检查 /  开关。

用  (播放) 键设为录制模式。