

连接电视机并在电视机上观看

您可以从 HDMI 接口、分量接口或 AV 接口输出图像。选择最适合您电视机的接口。

- 另请参阅所用电视机的使用说明书。

图像在电视机上显示不自然

| 故障                              | 措施                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 图像在电视机上没有恰当显示。                  | <ul style="list-style-type: none"><li>断开电缆并重新连接。</li><li>关闭本机并再次启动。</li><li>通过分量接口连接时，检查一下连接设置菜单中的“组件输出”设置是否适合连接的电视机。（默认设置是“1080i”）</li></ul> |
| 图像垂直投射在电视机上。                    | <ul style="list-style-type: none"><li>在连接设置菜单中把“视频输出”设为“4:3”。</li></ul>                                                                       |
| 图像水平投射在电视机上。                    | <ul style="list-style-type: none"><li>对电视画面作出相应的调整。</li></ul>                                                                                 |
| 图像色彩看起来怪怪的。                     | <ul style="list-style-type: none"><li>如果视频是在“x.v.Color”设为“开”的情况下录制的，则把电视机的 x.v.Color 设置设为打开。</li><li>对电视画面作出相应的调整。</li></ul>                  |
| HDMI-CEC 功能未能妥善工作，且电视机未与本机配合运作。 | <ul style="list-style-type: none"><li>电视机的操作因规格而异，即使是兼容 HDMI-CEC 的电视机也不例外。因此，不能保证本机的 HDMI-CEC 功能能与所有电视机配合使用。在此情况下，把“HDMI 控制”设为“关”。</li></ul>  |
| 画面语言已改变。                        | <ul style="list-style-type: none"><li>当您用 HDMI 迷你电缆把本机与语言设置不同的电视机连接时，可能会出现这种情况。</li></ul>                                                     |