

## 连接至已登录的设备

要在本机使用 Bluetooth 兼容设备，在履行登记后，必须建立连接。要与 Bluetooth 兼容设备建立连接，利用菜单打开与设备的连接。

### 1 碰触 ，显示菜单。



### 2 选择“连接设置”并碰触 .



### 3 选择“蓝牙”并碰触 .



### 4 选择要连接的设备，并碰触 .



- 设备成功建立连接后，图标从关变为开。连接耳机、GPS 接收机、及智能手机时，一个标示无线电接收状况的图标显示。

## 小心：

- 登录并连接了不被本机支持的设备时，“无法与蓝牙设备通讯”出现。检查已登录的设备并重新登录。
- 本机最多可以连接两个 Bluetooth 兼容耳机。
- 本机无法同时连接不同类型的 Bluetooth 兼容设备。（例如，同时连接一台耳机和一台智能手机）
- 静像录制模式不可能使用耳机发送或接收音频数据。
- 执行基本设置菜单中的“出厂前预设值”时，所有 Bluetooth 兼容设备登记的信息将被删除。
- 自动关闭电源功能、省电和演示模式在 Bluetooth 设备连接时无法使用。

## 关于断开：

本机与 Bluetooth 兼容设备的连接，在下列情况下将被自动切断。

- 本机的电源关闭时
- 本机以 USB 电缆连接至 DVD 刻录机或电脑时
- 进行慢速拍摄时
- 在基本设置菜单中执行“出厂前预设值”时

## 注：

- 与连接的设备发生通信错误约 10 秒后，本机将断开该设备。
- 居于不同类型的 Bluetooth 兼容设备无法同时与本机连接，在连接一个不同类型的设备前，断开之前连接的设备。
- 进行慢速拍摄时，所有连接的 Bluetooth 设备将被中断，并连接一条 USB 电缆或执行出厂前预设设置。

\*执行出厂前预设设置时，所有登记的信息也将被删除。

## Bluetooth 兼容设备连接时显示

您可以录制画面上查看 Bluetooth 的连接状况。



图标显示	说明
无线电接收状态	显示 Bluetooth 连接的无线电接收状态。
GPS 通信状态	显示 GPS 的通信状态。如果无法从 GPS 获得位置信息，闪烁的图标将显示。
Bluetooth 麦克风音量	启用 Bluetooth 麦克风时，显示麦克风的音量级。

## 注：

- 无线电接收状态只是一个指南。不会实时显示。
- 显示可能不会根据信号的状况更新。无线电接收状况从弱转为强时，反应特别缓慢。
- 无线电接收状态不会在 BIP/OPP 连接期间显示。
- 由于在与连接设备通信中，检索无线电接收的状况是必要的，如果通信突然中断，例如关掉电源，状态可能不被更新。

连接兼容表

连接数	1	1	1	1	1	2
连接案例	案例 1	案例 2	案例 3	案例 4	案例 5	案例 6
耳机 1	✓	-	-	-	-	✓
耳机 2	-	✓	-	-	-	✓
GPS 接收器	-	-	✓	-	-	-
BIP/OPP	-	-	-	✓	-	-
智能电话	-	-	-	-	✓	-

两个耳机登录时

两个耳机登录时，麦克风只能使用其中一个。  
麦克风可以与标示了麦克风图标的耳机一起使用。



- 要选择与麦克风一起使用其他的耳机，触摸“话筒”

注：\_\_\_\_\_

- 您可以更改 Bluetooth 麦克风音频设置。