

قائمة إعدادات الوسائط

يمكنك إجراء العديد من الإعدادات الخاصة بوسائط التسجيل.

التفاصيل	الإعداد
يقوم بضبط وسائط العرض/التسجيل الخاصة بمقاطع الفيديو.	وسائط تسجيل الفيديو
يقوم بضبط وسائط العرض/التسجيل الخاصة بالصور الساكنة.	وسائط تسجيل الصورة
يحذف جميع الملفات الموجودة على الذاكرة الداخلية.	صياغة ذاكرة مضمنة
يحذف جميع الملفات الموجودة في بطاقة SD.	صياغة بطاقة SD
قم بتنفيذ هذه العملية عند التخلص من هذه الوحدة أو إعطائها إلى شخص آخر.	مسح الذاكرة المضمنة