
غير قادر على إنشاء اسطوانة DVD باستخدام ناسخ اسطوانات DVD.
كبل USB غير متّصل بطريقة صحيحة.