

الصور لا تظهر على شاشة التلفزيون بصورة صحيحة.

افصل الكبل ووصله مرة أخرى.

قم بإيقاف هذه الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.

عند التوصيل من خلال موصل مكونات، تحقق إذا كان إعداد "خرج مركب" في قائمة إعداد الاتصال مناسبة للتلفاز المتصل. (مضبوط على "1080i" بشكل افتراضي)