

**1** سماعة التكبير.

- يقوم بإخراج الصوت أثناء عرض الفيديو.

2 زر (تشغيل)

- ينقل بين وضع التسجيل ووضع العرض.

3 زر (الفيديو/الصور الساكنة)

- ينتقل بين وضع الفيديو ووضع الصور الساكنة.

4 UPLOAD/EXPORT زر (تحميل/تصدير إلى iTunes)

- أثناء التسجيل: يُسجل مقاطع فيديو بتنسيق YouTube أو iTunes.

4 أثناء التشغيل: يغير الفيديو إلى تنسيق YouTube أو iTunes.**5** زر (التيار/المعلومات)

- أثناء التسجيل: يعرض المدة المتبقية (الفيديو فقط) وطاقة البطارية.

5 أثناء التشغيل: يعرض معلومات الملف مثل بيانات التسجيل.

- اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لتشغيل/إيقاف الطاقة عندما تكون شاشة LCD مفتوحة.

6 طرف توصيل الصوت والصورة

- قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون.

7 طرف توصيل مكون

- قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون.

8 HDMI طرف توصيل HDMI

- يقوم بالتوصل بجهاز تلفزيون HDMI.