

الزوم لا يعمل.

لا يتوفر الزوم الرقمي في وضع تسجيل الصورة الساكنة.
يكون تشغيل الزوم غير متاحًا في وضع انتهاء وقت التصوير. (كما لا يكون التسجيل المتزامن للصور الساكنة ومثبت الصورة الرقمي (DIS) متوفران).
لاستخدام الزوم الرقمي، قم بضبط "زوم" في القائمة على "60x/رقمي" أو "200x/رقمي".