لا مشاهد مسجلة في قائمة العرض قد لا يتم عرض بعض المشاهد
قم بحذف قائمة العرض، وقم بإنشاء قائمة جديدة.