

وسایل جانبی اختیاری

می توانید با استفاده از بسته باتری اختیاری مدت زمان بیشتری ضبط کنید.

| شرح | نام محصول |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • زمان ضبط بیشتری را در مقایسه با بسته باتری ارائه شده به همراه دستگاه، فراهم می کند. همچنین می تواند به عنوان بسته باتری پدکی استفاده شود. | بسته باتری • BN-VG114E • BN-VG121E |
| <ul style="list-style-type: none"> • امکان شارژ بسته باتری را بدون استفاده از این دستگاه فراهم می کند. | شارژر باتری • AA-VG1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • این امکان را فراهم می آورد تا تصاویر ضبط شده بر روی این دستگاه، بدون نیاز به رایانه در DVD کپی شوند. | DVD Writer • CU-VD3 |
| <ul style="list-style-type: none"> • بهنگام اتصال به رایانه، DVD را ایجاد کرده و عملکردی مشابه درایو DVD خارجی دارد. علاوه بر آن، با اتصال CU-VD50 به تلویزیون، DVDهای ایجاد شده را می توانید پخش کنید. | DVD Writer • CU-VD50 |
| <ul style="list-style-type: none"> • برای مشاهده تصاویر با کیفیت بالا. | کابل کامپوننت • QAM1266-001 |
| <ul style="list-style-type: none"> • این دستگاه را به یک دستگاه رایت BD و یا به یک درایو دیسک سخت USB خارجی توصیه شده وصل می کند (جدول ذیل را ببینید). | کابل USB • QAM0852-001 |

نکته:

- برای اطلاعات بیشتر، کاتالوگ مراجعه کنید.
- BN-VG114E همان بسته باتری است که همراه این دوربین ارائه می شود.

مدت زمان تقریبی ضبط (با استفاده از باتری)

| زمان متوالی ضبط | زمان واقعی ضبط | بسته باتری |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 ساعت و 20 دقیقه | 45 دقیقه | BN-VG114E (ارائه شده) |
| 2 ساعت و 5 دقیقه | 1 ساعت و 10 دقیقه | BN-VG121E |

- در بالا مقداری آورده شده است که بهنگام تنظیم "نور" روی "خاموش" و "نور زمینه مانیتور" روی "استاندارد" بدست می آید.
- زمان ضبط واقعی ممکن است در صورت استفاده از زوم یا قطع مکرر ضبط، کوتاهتر شود. (توصیه می شود برای سه برابر زمان ضبط مورد انتظار، بسته های باتری را آماده کنید.)
- هنگامی که عمر باتری به اتمام برسد، حتی اگر بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد، زمان ضبط کوتاهتر می شود. (بسته باتری را با یک بسته باتری جدید تعویض کنید.)