

شما می توانید تنظیمات مختلفی را برای رسانه ضبط انجام دهید.

جزئیات	تنظیم
رسانه ضبط/پخش را برای فیلمها تعیین می کند.	رسانه ضبط برای ویدیو
رسانه ضبط/پخش را برای تصاویر ثابت تعیین می کند.	رسانه ضبط برای تصویر
تمام فایل‌های حافظه داخلی را حذف می کند.	حافظه داخلی فرمت شود
تمام فایل‌های روی کارت SD را حذف می کند.	کارت SD فرمت شود
این فرآیند را در هنگام دور انداختن دستگاه یا واکزاری آن به شخص دیگر انجام دهید.	حافظه داخلی پاک شود