
اسلایدر و دکمه های عملیاتی کار نمی کنند.

اسلایدر و دکمه های موجود در اطراف صفحه را با انگشتان خود لمس کنید.
اگر اسلایدر و دکمه ها را با ناخن انگشت خود یا با دستکش لمس کنید، عمل نخواهند کرد.
حتی در صورت لمس موارد نمایش داده شده بر روی صفحه، کار نمی کنند.