

خطای حافظه داخلی!

دستگاه را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید.
اگر اقدامات بالا مشکل را حل نکرد، از فایل‌های خود نسخه پشتیبان تهیه کرده و "حافظه داخلی فرمت شود" را از منوی تنظیمات رسانه اجرا کنید. (تمام داده‌ها حذف خواهند شد.)