

منوی کپی پشتیبان محو نمی شود.

در حالی که سیم USB متصل است، منوی کپی پشتیبان نمایش داده می شود.