



**1** آنتن Bluetooth (فقط GZ-HM550)

**2** لنز/درپوش لنز

- لنز و پوشش لنز را لمس نکنید.
- هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی لنز قرار ندهید.

**3** نور

- هنگام تصویربرداری در مکانهای تاریک، از نور استفاده کنید.

**4** حسگر راه دور

- هنگام استفاده از دستگاه کنترل از راه دور، انگشتان خود را جلوی حسگر قرار ندهید.

**5** فلش

**6** میکروفن استریو

- هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی میکروفن قرار ندهید.

**7** لامپ POWER/CHARGE

- در صورت روشن شدن: "روشن" کردن چشمک می زند: در حال شارژ کردن است
- خاموش می شود: شارژ تمام شده است

**8** لامپ ACCESS

- در صورت روشن بودن یا چشمک زدن لامپ، ضبط یا پخش در حال انجام است.
- بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت SD را خارج نکنید.