

شما می توانید تنظیمات مختلفی را نظیر روشنایی و توازن سفیدی برای تناسب با شئی یا موضوع انجام دهید. همچنین می توانید تنظیماتی نظیر کیفیت و بهبود تصویر را تغییر دهید.

تنظیم	جزئیات
تنظیم دستی	تنظیمات ضبط را می توان به صورت دستی انجام داد. • این تنظیمات فقط زمانی نمایش داده می شوند که ضبط در حالت دستی باشد.
اولویت چهره AE/AF	بطور خودکار چهره ها را تشخیص داده و روشنایی و فوکوس را تنظیم می کند.
نور	نور را روشن/خاموش می کند.
واقعه را ثبت کنید	فیلمهای شما را با ثبت فایل قبل از ضبط بر اساس رویداد (مانند "سفر"، "دیدار ورزشی") دسته بندی می کند.
کیفیت ویدئو	تنظیم کیفیت فیلم.
زوم	حداکثر نسبت زوم را تنظیم می کند.
افزایش دریافت نور	هنگام ضبط در مکانهای تاریک، موضوع را به طور خودکار روشن تر نشان می دهد.
ضبط با سرعت زیاد	برای تأکید روی حرکت ها، ضبط را با سرعت افزایش یافته یا در حالت حرکت آهسته انجام دهید.
ضبط با وقفه	با تصویربرداری از صحنه های آهسته در مدت زمان طولانی و با فاصله زمانی می توانید تغییرات ایجاد شده در صحنه را مشاهده کنید.
ضبط خودکار	این امکان فراهم می آورد تا با ردیابی تغییرات در روشنایی در کادر قرمز نمایش داده شده روی نمایشگر LCD، ضبط بطور خودکار انجام شروع شده یا متوقف شود.
ضبط بی وقفه	با تمام شدن فضای موجود در رسانه ضبط فعلی، بطور خودکار به رسانه ای دیگر جابجا می شود و به ضبط خود ادامه می دهد. بعنوان مثال، با تمام شدن فضای موجود در کارت SD در طول ضبط، ضبط بدون توقف در حافظه داخلی ادامه میابد.
حالت شاتر	تنظیمات تصویربرداری پیوسته را می توان انجام داد.
x.v.Color	با "x.v.Color" ضبط می کند.
حذف صدای باد	صدای ایجاد شده توسط باد را کاهش می دهد.