



ضبط انجام نمی شود.

سویچ  را بررسی کنید.  
با استفاده از دکمه  (پخش) روی حالت ضبط تنظیم کنید.