

### کاهش لرزش دوربین

با فعال بودن DIS، لرزش تصویر در طول ضبط به طرز قابل توجهی کم می شود.



• با هریار لمس کردن، تنظیمات DIS تغییر می کنند.

| نمایش                 | تنظیم  |
|-----------------------|--|
| (تثبیت کننده تصویر 1) | تثبیت کننده تصویر را فعال می کند.  |
| (تثبیت کننده تصویر 2) | در انتهای زاویه گسترده، لرزش دوربین را بهنگام تصویربرداری از صحنه های روشن، به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.<br>* فقط در انتهای زاویه گسترده (تقریباً 5 برابر) |
| (خاموش)               | تثبیت کننده تصویر را غیرفعال می کند.   |

نکته:

- توصیه می شود هنگام استفاده از سه پایه و ضبط سوژه هایی با اندکی جابجایی از این حالت استفاده کنید.
- در صورت زیاد بودن لرزش دوربین، حذف لرزش بطور کامل انجام نخواهد شد.
- این تنظیمات فقط در مورد ضبط فیلم موثر است.