



- 1** اهرم زوم/تنظیم میزان صدا
 - هنگام تصویر برداری: دامنه تصویربرداری را تعیین کنید.
 - هنگام پخش (صفحه ایندکس): تعداد تصاویر در حال نمایش را تغییر می دهد.
 - در طول پخش فیلم: میزان صدا را تنظیم کنید.
- 2** دکمه **SNAPSHOT** (ضبط تصویر ثابت)
 - یک تصویر ثابت می گیرد.
- 3** ترمینال **USB**
 - با استفاده از کابل **USB** به رایانه متصل می شود.
- 4** ترمینال جریان مستقیم
 - برای شارژ باتری به آداپتور جریان متناوب متصل می شود.
- 5** دکمه **START/STOP** (ضبط فیلم)
 - ضبط فیلم را شروع/متوقف می کند.
- 6** اهرم آزاد سازی بند دستگیره
 - امکان جداسازی بند دستگیره و استفاده از آن را به عنوان بند حمل فراهم می کند.
- 7** بند دستگیره
 - دست خود را وارد بند دستگیره کنید تا دستگاه به طور محکم نگه داشته شود.