

منو کپی پشتیبان غیرفعال نمی شود.  
دستگاه با DVD را خاموش کرده و آداپتور برق متناوب را جدا کنید.