

منوی تنظیمات دستی

تنظیمات ضبط را می توان به صورت دستی انجام داد.

نکته:

- این تنظیمات فقط زمانی نمایش داده می شوند که ضبط در حالت دستی باشد.

جزئیات	تنظیم
تنظیمات متناسب با شرایط تصویربرداری قابل انتخاب است.	انتخاب صحنه
فوکوس را می توان به صورت دستی تنظیم کرد.	FOCUS
خطوط بیرونی شئی که روی آن فوکوس شده است برای یک فوکوس دقیق تر بصورت رنگی مشخص می شود.	کمک در فوکوس
روشنایی کلی صفحه نمایش را تنظیم کنید.	نور را تنظیم کنید
سرعت شاتر قابل تنظیم است.	سرعت شاتر
رنگ را متناسب با منبع نور تنظیم کنید.	توازن سفیدی
اگر موضوع به دلیل نور پس زمینه تاریک باشد، تصویر را تصحیح می کند.	جبران نور زمینه
به شما امکان می دهد تا روشنایی را در محل مورد نظر تنظیم کنید.	ناحیه نورسنجی
فیلم یا تصاویر ثابت را با افکنهای خاص نظیر سوبیا یا سیاه و سفید ضبط می کند.	جلوه
امکان ضبط تصاویر نمای نزدیک را در هنگام استفاده از انتهای تله فوتوی زوم (T) فراهم می کند.	تله ماکرو