

Menu de réglages des branchements

Vous pouvez ajuster différents réglages permettant de raccorder ce caméscope à un téléviseur ou un enregistreur DVD.

Réglage	Détails
Bluetooth (GZ-HM550 uniquement)	En enregistrant (appariement) des appareils qui acceptent Bluetooth, comme des micro-casques ou des téléphones intelligents à cet appareil, une connexion sans fil peut être établie dans une plage d'environ 10 m.
MIC AUDIO Bluetooth (GZ-HM550 uniquement)	Pour spécifier les réglages d'enregistrement audio, lorsqu'un casque d'écoute compatible Bluetooth est connecté.
AFFICHER SUR TV	Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur un écran télé.
SORTIE VIDEO	Règle le rapport hauteur/largeur (16:9 ou 4:3) en fonction de la TV raccordée.
SORTIE COMPOSANTES	Règle la définition de la sortie vidéo à partir du connecteur de COMPOSANT.
SORTIE HDMI	Règle la définition de la sortie vidéo à partir du connecteur HDMI mini.
COMMANDE HDMI	Règle les opérations liées MARCHE/ARRET lorsque le téléviseur et cet appareil sont connectés à l'aide du connecteur HDMI mini.