

Menu d'enregistrement (vidéo)

Vous pouvez régler divers paramètres, tels que la luminosité et la balance des blancs en fonction du sujet ou de la finalité. La qualité de l'image et l'intensité peuvent également être modifiées.

| Réglage | Détails |
|----------------------|--|
| REGLAGE MANUEL | Les réglages d'enregistrement peuvent être ajustés manuellement. • Ces derniers s'affichent uniquement lors d'un enregistrement en mode manuel. |
| PRIOR. VISAGE AE/AF | Détecte les visages et règle la luminosité et la mise au point automatiquement. |
| TORCHE | Allumer/éteindre la lumière. |
| ENREG. EVENEMENT | Répertorie vos vidéos selon les événements (tels que "Voyages", "Sport") en enregistrant le fichier avant tout enregistrement. |
| QUALITE VIDEO | Règle la qualité vidéo. |
| ZOOM | Règle le rapport de zoom maximal. |
| LUMINOSITE | Éclaire automatiquement le sujet lors d'enregistrement dans des endroits sombres. |
| ENREG. HAUTE VITESSE | Effectue un enregistrement à une vitesse accélérée ou au ralenti pour accentuer les mouvements. |
| ENREG. ACCELERE | Permet de capturer les changements de scènes lentement se déroulant sur une longue période d'être montrés à l'intérieur d'un laps de temps court en prenant des clichés à certains intervalles. |
| ENREG. AUTO | Permet le démarrage ou l'arrêt automatique de l'appareil en détectant les changements de luminosité à l'intérieur d'un cadre rouge apparaissant sur l'écran LCD. |
| ENREG. EN CONT | Bascule automatiquement vers un autre support et continue l'enregistrement lorsqu'il n'y a plus d'espace libre sur le support en cours. Par exemple, lorsque l'espace restant sur la carte SD expire pendant l'enregistrement, celui-ci continue sans s'arrêter, sur la mémoire intégrée. |
| MODE D'OBTURATION | Les réglages concernant la prise de vue continue peuvent être ajustés. |
| x.v.Color | Enregistre avec "x.v.Color". |
| FILTRE VENT | Réduit le bruit provoqué par le vent. |