
Aucun enregistrement ne peut être effectué.

Vérifiez le commutateur .

Définissez le mode d'enregistrement avec la touche  (Lecture).