


## Enregistrer des vidéos en mode automatique


Vous pouvez enregistrer des vidéos sans avoir à vous préoccuper des détails de réglage. Pour ce faire, utilisez le mode auto.

1 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo.




- L'icône du mode vidéo apparaît alors.

2 Vérifiez si le mode d'enregistrement est bien Auto.




- Si le mode activé est le mode manuel, appuyez sur la touche **A/M**. Le mode bascule entre les mode Auto et Manuel à chaque sélection.

3 Lancez l'enregistrement.




- Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

## Indications apparaissant à l'écran pendant l'enregistrement de vidéos



Icône d'affichage	Description
<b>Mode d'enregistrement</b>	Appuyez sur la touche <b>A/M</b> pour que le mode d'enregistrement bascule entre les modes <b>A</b> (Auto) et <b>M</b> (Manuel).
<b>Qualité vidéo</b>	Affiche l'icône du réglage "QUALITE VIDEO" sélectionné dans le menu d'enregistrement.
<b>Durée restante (Durée d'enregistrement)</b>	Affiche la durée restante pour l'enregistrement vidéo.
<b>Enregistrement en cours</b>	Apparaît lorsqu'un enregistrement vidéo est en cours.
<b>Pause</b>	Apparaît lorsqu'un enregistrement vidéo est suspendu.
<b>Compteur de scènes (Durée enregistrée)</b>	Affiche la durée écoulée de la vidéo actuellement enregistrée.
<b>Supports d'enregistrement</b>	Affiche l'icône des supports où les vidéos sont enregistrées. Les supports d'enregistrement peuvent être modifiés.
<b>Indicateur de batterie</b>	Affiche la charge restante approximative de la batterie. Vous pouvez faire apparaître les détails de la batterie en appuyant sur la touche INFOS.

## Touches de fonctionnement pour l'enregistrement vidéo



Touche de fonctionnement	Description
<b>Zoom gros plan/ grand angle</b>	Permet d'effectuer les mêmes fonctions que la commande de zoom. Les secousses de la caméra, fréquentes lors de l'utilisation de la commande de zoom, peuvent être minimisées.
<b>STABILISATEUR</b>	Permet de réduire les secousses de la caméra.
<b>Démarrer/arrêter l'enregistrement</b>	Sert de touche START/STOP.
<b>Revue rapide</b>	Permet de visualiser les dernières vidéos enregistrées.
<b>Auto/Manuel</b>	Fait basculer le mode d'enregistrement entre Auto et Manuel.

### REMARQUE:

- La touche de fonctionnement du curseur ne peut être utilisée lorsque l'écran LCD est basculé.
- Le zoom apparaît lorsque vous touchez le curseur.

## Réglages utiles pour l'enregistrement

- Classez les vidéos pendant l'enregistrement pour pouvoir les retrouver plus facilement lors de la lecture.
- Lorsque "REDEMARRAGE RAPIDE" est réglé sur "MARCHE", cet appareil s'allume immédiatement si vous ouvrez l'écran LCD dans les 5 minutes suivant la mise hors tension de l'appareil, en fermant l'écran.
- Lorsque "ARRET AUTOMATIQUE" est réglé sur "MARCHE", cet appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes, afin d'économiser de l'énergie. (en utilisant la batterie uniquement)
- Lorsque "PRIOR. VISAGE AE/AF" est réglé sur "MARCHE" (réglage par défaut), cet appareil détecte les visages et règle automatiquement la luminosité et la mise au point, pour enregistrer les visages avec plus de netteté.
- Si l'espace restant sur le support d'enregistrement expire pendant que "ENREG. EN CONT" est réglé sur "MARCHE", l'enregistrement continue après le passage à un autre support d'enregistrement.

### ATTENTION:

- N'exposez pas l'objectif directement à la lumière du soleil.
- N'utilisez pas cet appareil sous la pluie, la neige ou dans des endroits fortement humides, tels que la salle de bains.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits fortement sujets à l'humidité, à la poussière, ou directement exposés à de la vapeur ou de la fumée.
- Le voyant d'accès s'allume lorsqu'un enregistrement vidéo est en cours. Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur ou la carte SD lorsque le voyant est allumé.
- Faites une sauvegarde des données importantes enregistrées. Il est recommandé de copier vos données importantes enregistrées sur un DVD ou tout autre support d'enregistrement pour les stocker. JVC ne sera pas responsable des données perdues.

### REMARQUE:

- Avant d'enregistrer une scène importante, il est recommandé d'effectuer un enregistrement test.
- Vérifiez la durée de temps d'enregistrement dans le support avant de débiter la prise de vue. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, déplacer (copier) les données sur un ordinateur ou disque.
- N'oubliez pas de faire des copies après l'enregistrement!
- L'enregistrement s'arrête automatiquement car il ne peut pas tourner 12 heures consécutives ou plus en fonction des spécifications. (La reprise de l'enregistrement peut prendre quelques temps.)
- Pour les longs enregistrements, le fichier est divisé en deux fichiers ou plus si la taille est supérieure à 4 Go.
- Vous pouvez raccorder cet appareil à l'adaptateur secteur pour enregistrer pendant de longues heures en intérieur.