

---

**DISPOSITIF USB NON PRIS EN CHARGE OU HORS TENSION**

Allumez le périphérique USB connecté.  
Raccordez l'adaptateur AC du graveur DVD.