

LÍMITE NÚMERO ESCENAS EXCEDIDO

- ① Mueva los archivos o carpetas a una computadora u otro dispositivo (realice una copia de seguridad de los archivos).
- ② Seleccione "ARCHIVO Y N° GESTIÓN" en "FORMATEAR MEM INT" (GZ-HM50) o "FORMATEAR TARJETA SD" del menú "CONFIG. MEDIOS"
. (se eliminarán todos los datos en la memoria integrada o tarjeta SD).