

Eliminación de archivos no deseados

Elimine los vídeos no deseados cuando el espacio en el medio de grabación se agote.

La capacidad del medio de grabación se puede restaurar después de eliminar los archivos.

Nota :

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.
- Los archivos protegidos no se pueden eliminar.
Anule la protección antes de eliminar el archivo.
- Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los archivos importantes en una computadora.

Eliminación de un vídeo con información de gestión defectuosa

Los vídeos con información de gestión defectuosa no podrán ser eliminados con la función "Eliminación del archivo visualizado actualmente". La eliminación tampoco es posible en la pantalla de índice.

■ Para eliminar un vídeo con información de gestión defectuosa

- 1 Inicie o pause la reproducción de un archivo.
- 2 Presione MENU.
- 3 Seleccione "ELIMINAR" y presione OK.
 - "ACTUAL" no puede ser seleccionado.