

**La unidad opera lentamente cuando se cambia de modos, o cuando enciende o se apaga la alimentación.**

Se recomienda copiar todos los archivos en su computadora y eliminar los archivos de esta unidad. (si hubiera muchos archivos grabados en esta unidad, esta unidad tarda en responder).