

O zoom não funciona.

Não é possível usar zoom na gravação em tempo defasado.

Para usar o zoom digital, defina o "ZOOM" no menu para "80x/DIGITAL" ou "200x/DIGITAL".