

---

**Aparece a mesma imagem durante muito tempo.**

Substitua o cartão SD. (Se o cartão SD estiver danificado, pode ser difícil ler os dados. Este aparelho irá continuar a tentar reproduzir o máximo possível, mas irá acabar por parar se o problema continuar.)  
Execute "FORMATAR CARTÃO SD" no menu "DEFINIÇÕES MÉDIA".  
(Todos os dados serão eliminados.)