

NÚMERO MÁXIMO DE PASTAS EXCEDIDO

- ① Mova os arquivos ou as pastas para um computador ou para outro dispositivo. (Faça uma cópia de segurança dos seus arquivos.)
- ② Selecione “FICH. + NÚM. GESTÃO” em “FORMATAR CARTÃO SD” no menu “DEFINIÇÕES MÉDIA”. (Todos os dados do cartão SD serão eliminados.)