

Ligar a uma televisão e reproduzir os vídeos

Pode ligar este aparelho a uma televisão para a reprodução. A qualidade de imagem na televisão varia consoante o tipo de televisão e o respectivo cabo. Selecione o conector mais adequado à sua televisão.

- Consulte também o manual de instruções da televisão em questão.

Exibições estranhas na televisão

Problema	Acção
As imagens não são visualizadas correctamente na televisão.	• Desligue o cabo e ligue-o novamente. • Desligue e volte a ligar este aparelho. • Quando estiver ligado através do conector de componente, verifique se a definição de “SAÍDA COMPONENTE” no menu “DEFINIÇÕES LIGAÇÃO” se adequa à televisão ligada. (Definido para “1080i/720p” por defeito)
As imagens são projectadas verticalmente na televisão.	• Defina “SAÍDA VÍDEO” no menu “DEFINIÇÕES LIGAÇÃO” para “4:3”.
As imagens são projectadas horizontalmente na televisão.	• Ajuste a tela da televisão em conformidade.
A cor das imagens parece estranha.	• Se o vídeo tiver sido gravado com “x.v.Color” definida para “ON”, defina a configuração x.v.Color da televisão para ligada. • Ajuste a tela da televisão em conformidade.
As funções HDMI-CEC não funcionam correctamente e a televisão não funciona em conjunto com este aparelho.	• As televisões podem ter um funcionamento diferente em função das especificações, mesmo se forem compatíveis com HDMI-CEC. Por esta razão, não é possível garantir a operação das funções HDMI-CEC em combinação com todas as televisões. Nestes casos, defina “CONTROLO HDMI” para “OFF”.
O idioma na tela mudou.	• Pode acontecer se usar um mini-cabo HDMI para ligar este aparelho a uma televisão com um idioma diferente configurado.