Acertar o relógio para a hora local quando viajar

Mude a data e a hora para a hora local ao selecionar o seu destino de viagem no “DEFIN. ÁREA” de “ACERT.RELG”.
Restaure as configurações regionais quando voltar da viagem.

NOTA :

Para selecionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.



1 Pressionar MENU.



2 Selecione “ACERT.RELG” e pressione OK.

- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.
- Para cancelar e voltar ao tela anterior, pressione MENU.

3 Selecione “DEFIN. ÁREA” e pressione OK.



- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.
- Para cancelar e voltar ao tela anterior, pressione MENU.

4 Pressione UP/< ou DOWN/> para selecionar a região para onde vai e pressione OK.



- O nome da cidade e a diferença horária são exibidos.
- Para cancelar e voltar ao tela anterior, pressione MENU.

NOTA :

- Se escolher “DEFIN. ÁREA”, a hora do relógio muda de modo a considerar o fuso horário.
  Depois de voltar para o sue país, volte a selecionar a região definida inicialmente para poder restaurar as definições originais do relógio.