
O foco não se ajusta automaticamente.

Se estiver a gravar num local escuro ou se estiver a gravar um alvo sem contraste entre a escuridão e a luz, deve ajustar o foco manualmente.

Limpe a objetiva com um pano próprio.

Cancele o foco manual no menu de gravação manual.