

Menu de configuração de ligação

Pode ajustar várias definições para ligar a uma televisão ou a um gravador de DVD.

Definição	Detalhes
VISUALIZAR NA TV	Exibe ícones e data/hora num ecrã de televisão.
SAÍDA VÍDEO	Define o modo de visualização (16:9 ou 4:3) em função da televisão ligada.
SAÍDA COMPONENTE	Define a definição da saída de vídeo do conector COMPONENTE.
SAÍDA HDMI	Define a definição da saída de vídeo do mini-conector HDMI.
CONTROLO HDMI	Define as operações interligadas ON/OFF quando a televisão e este aparelho estão ligados através do mini-conector HDMI.