

Menu de configuração básico

Pode ajustar várias configurações da câmera, como o som de operação, etc.

Definição	Detalhes
MODO DEMO	Apresenta as características especiais deste aparelho de modo resumido.
DESLIGAR AUTO	Se esta opção estiver definida, evita situações em que se esquece de desligar.
SOM DE OPERAÇÃO	Liga ou desliga o som de operação.
REINÍCIO RÁPIDO	Reduz o consumo de potência 5 minutos depois de se fechar a tela LCD 1/3 em relação a quando se está a gravar.
ACTUALIZAR	Actualiza as funções da este aparelho para a versão mais recente.
VALORES PREDEFINIDOS	Repõe todos os valores de origem.