
O computador não reconhece o cartão SDXC.

Confirme e actualize o Sistema Operativo do seu computador.