
Mosaikartiges Bildrauschen tritt auf, wenn Sie Szenen mit schnellen Motivbewegungen oder extremen Lichtwechseln aufnehmen.

Wählen Sie für „VIDEOQUALITÄT“ die Option „LS“ oder „LE“. (GZ-HM30)

Wählen Sie für „VIDEOQUALITÄT“ die Option „UXP“ oder „XP“. (GZ-HM430/GZ-HM435)