

Zoom funktioniert nicht.

Der Zoom kann für Zeitrafferaufnahmen nicht genutzt werden.

Um den digitalen Zoom zu nutzen, stellen Sie den „ZOOM“ im Menü auf „80x/DIGITAL“ oder „200x/DIGITAL“.