

**Wiedergabemenü (Video)**

Sie können bestimmte Videos löschen oder suchen.

<b>Einstellung</b>	<b>Details</b>
LÖSCHEN	Löscht nicht gewünschte Videos.
SCHÜTZEN/AUFHEBEN	Schützt Dateien vor dem versehentlichen Löschen.
DATUM SUCHE	Ordnet den Indexbildschirm für Videos nach Aufnahmedatum.
SONSTIGE WIEDERGABE	Zur Wiedergabe von Videos mit defekten Verwaltungsinformationen.
UHR EINSTELLEN	Stellt die aktuelle Zeit ein bzw. die Ortszeit, wenn das Gerät im Ausland benutzt wird.
BILDSCHIRMANZEIGE	Stellt ein, ob Displayanzeigen, wie Symbole, während der Wiedergabe angezeigt werden.