

Löschen nicht gewünschter Dateien

Löschen Sie nicht gewünschte Videos, wenn auf dem Aufnahmemedium nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden ist. Nach dem Löschen der Dateien kann die Kapazität des Aufnahmemediums wieder hergestellt werden.

HINWEIS :

- Gelöschte Dateien können nicht wieder hergestellt werden.
- Geschützte Dateien können nicht gelöscht werden.
Vor dem Löschen müssen Sie den Schutz aufheben.
- Achten Sie darauf, wichtige Dateien auf einem Computer zu sichern.

Löschen eines Videos mit defekten Verwaltungsinformationen

Videos mit defekten Verwaltungsinformationen können nicht mithilfe der Funktion „Löschen der aktuell angezeigten Datei“ gelöscht werden. Auch über den Index ist die Löschung nicht durchführbar.

■ So löschen Sie ein Video mit defekten Verwaltungsinformationen

- 1 Starten bzw. Anhalten der Wiedergabe einer Datei.
- 2 Drücken Sie MENU.
- 3 Wählen Sie „LÖSCHEN“ und drücken Sie OK.
 - „AKTUELL“ kann nicht ausgewählt werden.