
Beim Umschalten zwischen den Modi bzw. beim Ein-oder Ausschalten reagiert das Gerät langsam.

Es wird empfohlen, alle Dateien auf einen Computer zu kopieren und die entsprechenden Dateien in diesem Gerät zu löschen. (Wenn viele Aufnahmedateien im Gerät gespeichert werden, reagiert es langsamer.)