

Un bruit de type mosaïque se produit lors de l'enregistrement de scènes avec des mouvements rapides ou des changements de luminosité importants.

Réglez le "QUALITE VIDEO" sur "LS" ou "LE" pour enregistrer. (GZ-HM30)

Réglez le "QUALITE VIDEO" sur "UXP" ou "XP" pour enregistrer. (GZ-HM430/GZ-HM435)