

NOMBRE MAXIMUM DE FICHIERS DEPASSE

- ① Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)
- ② Sélectionnez "FICHIER + GESTION NO" dans "FORMATER LA CARTE SD" ou du menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données de la carte SD seront supprimées.)